

## Procédure d'installation du plancher de type parquet.

1. Avant de procéder à l'installation, enlevez tout revêtement de sol existant, moquette ou plancher de bois, collé sur un sous-plancher en béton. Assurez-vous que le sous-plancher est propre et sec.



2. Enlevez les plinthes.

NOTA: Si vous réalisez l'installation sur du béton ou sur un sous-plancher en béton recouvert de carrelage, vous devez d'abord poser un film pare-vapeur en plastique de 6 millièmes de pouce (~0,15 mm). Superposez les pans de film d'au moins 7 à 8" (~ 18 à 20 cm) et prévoyez une marge de 2,5" (~ 6 cm) contre le mur. Ne pas poser de film en plastique sur un sous-plancher en bois existant. (Vior Fig. A.)

3. Mesurez la largeur de la pièce et divisez le résultat obtenu par 12" (~ 30,5 cm, soit la largeur d'une lame). Si le chiffre restant est égal ou inférieur à 2,5" (~ 6,3 cm), ébarbez la première rangée de lames du côté languette (côté le moins usiné) pour prévoir une largeur suffisante pour la dernière rangée.

4. Commencez l'installation par le coin gauche de la pièce.

NOTA: Pour les surfaces de plus de 1 000 pieds carrés (~ 305 m<sup>2</sup>), vous devez prévoir un espace de dilatation. Utilisez des cales d'espacement de 1/2" (~ 1,3 cm) pour créer un espace de dilatation autour de l'ensemble de la pièce et autour de tous les objets fixes (tuyaux, châssis de porte, placards, etc.). Si votre pièce est plus petite, prévoyez un espace de dilatation proportionnellement plus étroit, de préférence non inférieur à 1/4" (~ 6,4 mm).

---

### CONSEIL D'INSTALLATION N° 1

Pour installer un plancher stratifié autour de tuyaux, percez dans la lame un trou plus large de 1/4" (~ 6,4 mm) à 1/2" (~ 1,3 cm) que le diamètre du tuyau. Découpez la lame en partant du centre du cercle, positionnez-la au sol, recollez les deux parties de la lame et serrez (ne collez pas le stratifié au sous-plancher).



Recouvrez l'espace de dilatation de moulures ou de colliers lorsque vous aurez fini d'installer le revêtement de sol. Utilisez du mastic d'étanchéité en silicone autour de conduites d'eau. (Vior Fig. J.)

---



**5.** Raccourcissez la première lame ou ébarbez la largeur de la première rangée côté languette, comme décrit ci-dessus (selon le besoin), et positionnez le côté ainsi ébarbé parallèlement au mur en prenant soin d'utiliser les cales

d'espacement. (Vior Fig. B.)

**6.** Installez chaque nouvelle lame en introduisant son extrémité courte dans celle de la lame précédente en la tenant inclinée à un angle de 15 degrés puis en appuyant dessus pour l'enclencher. (Vior Fig. C.)



#### **CONSEIL D'INSTALLATION N° 2**

Pour installer le revêtement de sol en dessous d'un châssis de porte, se servir d'un morceau inutilisé de stratifié pour marquer la profondeur à laquelle

ébarber l'ouverture. (Vior Fig. K)

**7.** Lorsque vous atteignez la fin de la rangée, mesurez et ébarbez la dernière lame en fonction de l'espace restant. **NOTA:** Si vous procédez à la découpe avec une scie à main, placez la lame avec le motif sur le dessus. Si vous procédez à la découpe avec une scie à chaîne, placez la lame avec le motif sur le dessous. (Vior Fig. D.) Si ce dernier morceau fait 12" (~ 30,5 cm) ou moins, coupez une nouvelle lame en deux et servez-vous en pour commencer la rangée suivante.



**8.** Soulevez légèrement la rangée que vous venez d'installer pour pouvoir enclencher la première lame de la rangée adjacente. (Vior Fig. E.) Pour installer les lames suivantes, introduisez l'extrémité courte de la nouvelle lame dans celle de la lame précédente en la tenant inclinée. (Vior Fig. F.) Frappez la lame d'un petit coup sec avec la main pour enclencher la jointure longue (Vior Fig. G.) puis appuyez fermement dessus pour la rabattre (Vior Fig. H.) Procédez de la même manière pour toutes les rangées suivantes.



---

### CONSEIL D'INSTALLATION N° 3

Pour remplacer toute lame éventuellement abîmée durant l'installation, soulevez simplement une par une les lames de la rangée où se trouve la lame abîmée, d'environ 1 1/4" (3,2 cm), pour les désenclencher. Continuez de la même manière jusqu'à ce que vous atteigniez la lame abîmée, remplacez cette dernière puis réinstallez toutes les autres lames. Ne pas enclencher et désenclencher une lame plus de 3 fois.



**9.** Pour installer la dernière rangée, marquez et ébarbez les lames en fonction de l'espace restant jusqu'au mur. N'oubliez pas de prévoir l'espace de dilatation. (Vior Fig. I.)

**10.** Coupez l'excédent de film plastique et enlevez les cales d'espacement. Réinstallez les plinthes sans les clouer au plancher.